



Instructions d'installation - Poteau intermédiaire d'escalier

Note : Ces instructions ne s'appliquent qu'à l'installation d'un poteau intermédiaire d'escalier de 1-3/4".

Le poteau intermédiaire de 1-3/4" de Century Aluminum facilite l'installation des mains courantes de rampes d'escalier de 30 à 40 degrés.

Assurez-vous que les articles suivants sont dans l'emballage de poteau.

Quantité	Article
1	poteau d'escalier de 1-3/4"
1	plaque de montage de poteau d'escalier (vis comprises)
2	supports pivotants de lisse (vis comprises)

La main courante doit être en place avant l'installation du poteau intermédiaire d'escalier (instruction no 3).

- Déterminez l'emplacement du poteau intermédiaire d'escalier. La distance entre les poteaux ne doit jamais dépasser 72". La plaque de base du poteau intermédiaire doit être placée de façon à permettre une pénétration maximale des tirefonds dans les marches.
- Déterminez la hauteur de la main courante. *Vérifiez les exigences du code du bâtiment en vigueur en ce qui a trait à la hauteur minimale de la main courante.*
- Au moyen de supports pivotants de main courante (vendus séparément), installez la main courante sur les poteaux au haut et au bas de l'escalier.
- Mettez le poteau intermédiaire d'escalier à l'endroit que vous avez choisi. Placez le poteau juste à côté de la main courante. Avec un crayon, faites une marque sur le poteau pour indiquer l'angle de la main courante. Pour faire cette marque, servez-vous de la partie inférieure de la main courante comme guide.
- Coupez le poteau tout juste au-dessus de la ligne faite au crayon, et non pas sur la ligne ou en dessous de la ligne. Après la coupe, une partie de la marque de crayon devrait être encore visible sur le poteau.
- insérez la plaque de montage de poteau d'escalier dans le haut du poteau intermédiaire d'escalier. Fixez la plaque de montage au poteau au moyen d'une vis no 10 x 3/4". Installez cette vis sur le côté « ascendant » du poteau. Assurez-vous que la vis pourra pénétrer dans le tube de plaque de montage qui se trouve à l'intérieur du poteau. Nous vous suggérons de percer un avant-trou pour faciliter l'installation de la vis.
- Placez le poteau dans son emplacement définitif sous la main courante.
- Alignez la plaque de montage du poteau d'escalier sur le dessous de la main courante.
- Fixez le poteau à la marche.
- Utilisez les deux vis no 10 x 3/4" fournies pour fixer la plaque de montage du poteau d'escalier au dessous de la main courante.
- Continuez l'installation des rampes en utilisant les deux supports pivotants fournis pour installer la lisse. Consultez les instructions d'installation contenues dans le kit de support pivotant de main courante (vendu séparément).

**Note : * Dans les cas de mains courantes continues ou d'escaliers de plus de 10 pi de long, on doit utiliser un machon de main courante -TRS (vendu séparément).
* Vérifiez toujours les exigences du code du bâtiment en vigueur avant l'installation des rampes.**

364 Cherry Avenue, Penticton, Colombie-Britannique V2A 3L7
Téléphone 250-493-1101 * Télécopieur 250-493-4851 * Sans frais 1-888-493-1103

Instructions d'installation - Poteau intermédiaire d'escalier

