

Guide pour l'installation d'une barrière

Déballiez d'abord toutes les pièces de la barrière.

Étape 1 : Déterminez la largeur de l'ouverture où sera installée la barrière. Prévoyez un espace de 2" pour le loquet et un espace de 3/4" pour les charnières. Les barrières sont conçues pour être installées dans des ouvertures de 24" à 48".

Étape 2 : Mettez temporairement les poteaux sur le sol avec les manchons se faisant face à la largeur désirée. Mesurez la distance entre les parties intérieures des manchons de poteau en déduisant 1/2" pour tenir compte des joints soudés à l'intérieur des manchons. Coupez les traverses du haut et du bas à la longueur désirée. Par exemple, si la distance entre les poteaux de rampe est de 48", coupez les traverses du haut et du bas à 47". Puis, glissez les traverses dans les manchons sur les deux poteaux. Assurez-vous que la barrière est d'équerre. Fixez la traverse du haut au manchon à l'aide de cinq vis autotaraudeuses et celle du bas à l'aide de deux vis de chaque côté (voir le diagramme ci-dessous). Assurez-vous que les assemblages sont bien ajustés en enfonçant les vis.

Note : Afin d'assurer la solidité de la barrière, fixez les vis dans la traverse du haut à partir du dessus du manchon de poteau.

Étape 3 : Insérez tous les barreaux avant d'enclencher les cales d'espacement. Pour que la barrière ait un aspect plus symétrique, conservez la même distance entre le dernier barreau et le poteau de chaque côté de la barrière. Au moyen d'une scie à métaux, coupez les premières cales d'espacement des traverses du haut et du bas à la longueur désirée, puis installez-les. Ensuite, installez les autres cales d'espacement. Coupez la dernière cale à la longueur nécessaire. (Utilisez un maillet en caoutchouc pour déplacer les barreaux et pour enclencher les cales d'espacement.)

Étape 4 : Pour déterminer l'emplacement des charnières, mesurez une distance de 6 po à partir du haut et du bas du poteau de barrière. Alignez le dessus du poteau de barrière sur l'autre poteau ou sur un mur, puis fixez les charnières avec des vis. Ensuite, fixez le loquet sur le poteau à la hauteur désirée.

NOTE : IL N'EST PAS RECOMMANDÉ D'UTILISER DU VERRE DANS LES BARRIÈRES.

